

PARTICOLARE D1
Tassellare i ferri di ripresa direttamente sulla trave del Piano Terra utilizzando ancorante chimico "Fischer FIS EM".
- Verificare sul posto con D.L. -